









Instrukcija

1. Produkta apraksts

- Laika funkcijas:
Laika iedalījums: Gads, Mēnesis, Datums, Diena, Stunda, Minūtes, Sekundes
Pulksteņa iedalījums: 12/24 stundas
No 2000. gada līdz 2099. gadam
- Dubultais modinātājs:
- Pasaules laiks: 16 Nozīmīgāko Pilsētu laiki
- 12 Pasaules valstu saīsinājumi: [EN](Anglija), [GE]Vācija, [PL] Polija, [CZ]Čehija, [SK]Slovākija, [CR]Horvātija, [HU]Ungārija, [RO]Rumānija, [LT]Lietuva, [LV]Latvija, [EE]Igaunija [RU]Krievija,
- Vārdu tulkojums
- Frāžu tulkojums
- Izvēles tabula ar vajadzīgo valodu:
[EN](Angļu), [GE]Vācu, [PL] Poļu, [CZ]Čehu, [SK]Slovāku, [CR]Horvātu, [HU]Ungāru, [RO]Rumāņu, [LT]Lietuviešu, [LV]Latviešu, [EE]Igauņu, [RU]Krievu
- Telefonu grāmata, Katram vārdam var būt 4 parastie tālruņa numuri un e-pasta adreses
- Saraksts
- Kalkulators: 10 Digitālais kalkulators, Atmiņa, Summa, GT funkcija
- Valūtas kalkulators:
*Eiro uz 12 dažādām valūtām (noteiktā likme, tikai orientējoši)
*2 svārstīgu valūtas kursu var noteikt lietotājs
- Automātiski izslēdzas 5 minūtēs

2. LCD ikonas

- “” : Modinātāja ikona; “” : Zvana ikona; “” e-pasta adreses ikona;
“” : Mājas tālruņa numura ikona; “” : Darba tālruņa numura ikona;
“” : Fax numura ikona; “” : Mobilā Tālruņa numura ikona; “” : Saraksta ikona;
“**NUM**” : Numuru ievadīšanas ikona; “**CAPS**” : Pamatvēstuļu ikona;
“▼” : Uz leju; “▲” : Uz augšu; “▶” : Pa labi; “◀” : Pa kreisi

3. Funkciju noteikšana

【INS/EDIT】 : Rediģēt

【DEL】 : Izdzēšana

【MODE/ON OFF】 : Vienreiz nospieš, lai mainītu darbību; Pēc darbības maiņas, nospieš un ātri atgriezies citās funkcijās; Nospieš, lai atgrieztos 2 nākamajās funkcijās

【WORLD/W】 : Alfabēta W Ievadīšana; Nospieš šo funkciju Laika režīmā, pārslēgties uz Pasaules laika režīmu

【ESC】 : Eksistējošā funkcija

【ALARM/A】 : Alfabēta A Ievade; Nospieš šo taustiņu Laika režīmā, lai pārslēgtu uz modinātāja režīmu

【Tone/S】 : Alfabēta S Ievade; taustiņu tonis.

【x/SPACE】 : Daudzfunkcionāls taustiņš Kalkulatora režīms; Atstarpes taustiņš Tulkošanas režīmā, Grafika režīms un Telefona grāmatas režīms

【ENTER/=】 : Apstiprinājuma taustiņš; Atbilstošs taustiņš

【MC/◀】 : Kreisais taustiņš; Atmiņas atcelšanas taustiņš

【▶/12/24】 : Labais taustiņš; 12/24 stundu pārslēgšanas taustiņš

【▲】 : Uz augšu taustiņš

【▼】 : Uz leju taustiņš

【PHA/SYMBOL】 : Pārslēgt no Laika režīma uz Frāžu tulkošanas režīmu; Ieslēgt Simbolu datu bāzi Tulkošanas režīmam / Telefona grāmatas režīmam un Grafika režīmam.

【SHIFT/HU】 : Ieslēgt Lielos burtus un numurus Telefona grāmatas režīmā un Grafika režīmā; Ungāru valodu ievadīt Tulkošanas režīmā.

【GE】 : Vācu valodu ievadīt Tulkošanas režīmā

【PL】 : Poļu valodu ievadīt Tulkošanas režīmā.

【CZ】 : Čehu valodu ievadīt Tulkošanas režīmā.

【SK】 : Slovāku valodu ievadīt Tulkošanas režīmā.

【CR】 : Horvātu valodu ievadīt Tulkošanas režīmā.

【EN】 : Angļu valodu ievadīt Tulkošanas režīmā.

【RO】 : Rumāņu valodu ievadīt Tulkošanas režīmā .

【LT】 : Lietuviešu valodu ievadīt Tulkošanas režīmā.

【LV】 : Latviešu valodu ievadīt Tulkošanas režīmā.

【EE】 : Igauņu valodu ievadīt Tulkošanas režīmā.

【RU】 : Krievu valodu ievadīt Tulkošanas režīmā.

4. Lietotāja Instrukcija

4.1 Interfeisa iestatīšana

Interfeisa valoda jāizvēlas pēc baterijas ievietošanas vai sākšanas no jauna.

Noklusējuma Interfeiss ir Angļu valodā, ja Jūs izvēlaties Angļu valodu, tikai nospiediet **【ENTER】**, lai apstiprinātu.

Ja Jūs gribat nomainīt Angļu valodu, piemēram, uz Igaņu, Nospiediet **【EE】** taustiņu, lai angļu valodu nomainītu uz Igaņu valodu.

Nospiediet **【ENTER】**, lai apstiprinātu un atgriezieties Laika režīmā.

Ja Jūs gribat nomainīt interfeisa valodu pēc iestatīšanas, nospiediet atiestates pogu ar adatu ierīces apakšā
(Uzmanību: Visi ievadītie dati tiks izdzēsti)

4.2 Darbības no Laika režīma:

Nospied **【MODE】** taustiņu, lai pārslēgtos no Laika režīma uz Tulkošanas režīmu / Atmiņas režīms / Telefona grāmatas režīms / Grafika režīms / Kalkulatora režīms / Valūtas pārvēršanas režīms.


Nospied **【WORLD/W】** taustiņu, lai pārslēgtos no Laika režīma uz Pasaules laika režīmu.

Nospied **【ALARM/A】** taustiņu, lai pārslēgtos no Laika režīma uz Modinātāja režīmu.

Nospied **【INS/EDIT】** taustiņu, lai pārslēgtos no Laika režīma uz Laika iestatīšanas režīmu.

Nospied **【12/24】** taustiņu, lai ieslēgtu 12/24 stundu displeju.

Nospied **【PHA】** taustiņu, lai ieslēgtu Frāžu tulkošanas režīmu.

Nospied **【Tone/S】** taustiņu, lai ieslēgtu / izslēgtu taustiņu toni; “” ikona ieslēgsies / izslēgsies uz ekrāna

4.3 Laika iestatīšana:

Nospied **【INS/EDIT】** taustiņu, lai pārslēgtos no Laika režīma uz Laika iestatīšanas režīmu.

Nospied **【◀】 / 【▶】** taustiņu, lai izvēlētos Gadu, Mēnesi, Dienu, Stundu, Minūtes un Sekundes.

Nospied **【▲】 / 【▼】** taustiņu, lai regulētu Laiku, turot nospiešanu, nepārtraukti mainīsies numuri.

Nospied **【ENTER】**, lai apstiprinātu Iestatīšanu un atgrieztos Laika režīmā.

4.4 Pasaules Laika režīms

Nospied **【WORLD/W】** taustiņu, lai pārslēgtos no Laika režīma uz Pasaules Laika režīmu.

Nospied **【▲】 / 【▼】** taustiņu, lai mainītu pilsētas: Havaja, Losandželosa, Denvera, Čikāga, Ņujorka, Londona, Parīze, Kaira, Maskava, Dubaja, Karači, Bangkoka, Hong Konga, Tokija, Sidneja, Jaunzēlande.

Nospied **【▶】** taustiņu, lai mainītu uz Displeja Gadu, Mēnesi, Datumu, Dienu un Laiku.

Nospied **【◀】** taustiņu, lai atgrieztu uz Displeja Pilsētu un Laiku.

Nospied **【ESC】** taustiņu, lai atgrieztos uz Laika režīmu.

4.3 Modinātāja režīms

Ierīcē iespējams iestatīt divus modinātāja veidus

Nospiežot **【ALARM/A】** taustiņu, lai pārslēgtos no Laika režīma uz Modinātāja režīmu.

Nospiežot **【INS/EDIT】** taustiņu modinātāja iestatīšanai.

Nospiežot **【▲】 / 【▼】** taustiņu, lai noregulētu laiku, turot nospiežot, nepārtraukti mainīsies cipari.

Nospiežot **【◀】 / 【▶】** taustiņu, lai izvēlētos Stundu, Minūtes, Ieslēgt/Izslēgt Modinātāju 1 un Modinātāju 2.

Nospiežot **【ENTER】**, lai apstiprinātu Modinātāja iestatīšanu.

“🔔” ikona parādīsies uz ekrāna, ja modinātājs būs ieslēgts.

Nospiežot **【ESC】** taustiņu, lai atgrieztos Laika režīmā.

4.4 Frāžu Tulkošanas režīms

Nospiežot **【PHA】** taustiņu, lai ieslēgtu Frāžu tulkošanas režīmu.

Nospiežot **【▲】 / 【▼】** taustiņu, lai izvēlētos frāzi, ir dažādas kategorijas kā “Business”, “Ķīmija”, “Pretenzijas”, “Muitas”, “Virzieni”, “Draudzība”, “Viesnīca”, “Nauda”, “Frāzes”, “Problēmas”, “Restorāni”, “Iepirkšanās”, “Ceļojumi”, “Vilciens”

Ja frāze ir pārāk gara un netiek pilnībā parādīta uz ekrāna, nospiežot **【◀】 / 【▶】** taustiņus, lai izlasītu to.

Nospiežot **【ESC】** taustiņu, lai atgrieztos Laika režīmā.

4.5 Burtu ievadīšana dažādās valodās

Tulkošanas režīmā, Telefona Grāmatas režīmā, Grafika režīmā, Jums nepieciešams ievadīt vārdus. Lielākā daļa valodu burtu atrodas uz tastatūras. Dažām valodām var būt speciāli burti. Šos īpašos burtus Jūs varat atrast simbolu datu bāzē, nospiežot **【PHA/SYMBOL】** taustiņu. Krievu valodā lielākā daļa burtu parādīta taustiņu labajā augšējā malā. Kad Jūsu interfeiss ir krievu valodā vai, tulkojot vārdu, izmantojot krievu valodas burtus, ierīce automātiski pārslēgs tastatūru no angļu valodas uz krievu valodu. Dažus speciālus krievu valodas burtus Jūs varat atrast simbolu datu bāzē, nospiežot **【PHA/SYMBOL】** taustiņu.

4.6 Tulkošanas režīms

4.6.1 Noklusējuma ievadīšana un izejošās valodas režīms

Ievadvaloda ir tāda pati kā interfeisa valoda.

Izejošā valoda var tikt izvēlēta no 12 iebūvētām valodām.

Nospiežot **【MODE】** taustiņu vienu reizi, lai pārslēgtos no Laika režīma uz Tulkošanas režīmu.

Nospiežot **【INS/EDIT】** taustiņu, lai iestatītu izejošo valodu un Jūs ieraudzīsiet vārdu “Mērkis” uz ekrāna. Tad izejošai valodai nospiežot vienu no 12 iebūvētām valodām. Nospiežot **【ENTER】**, lai apstiprinātu.

Nospiežot **【ESC】** taustiņu, lai atgrieztos Laika režīmā

4.6.2 Tulkošanas darbība

Piemēram, lai tulkotu no Angļu valodas uz Poļu (pieņemot, ka noklusējuma valoda ir angļu), nospiediet **【MODE】** taustiņu vienreiz, lai pārslēgtos no Laika režīma uz Tulkošanas režīmu. Ievadiet Jums nepieciešamo vārdu. Kad tiek ievadīti pirmie burti, ekrāns samainās. Pirmajā rindā ir ievadāmie burti un otrā rindā parādīs ievadāmajiem burtiem tuvāko vārdu automātiski. Ja ir kļūda, Jūs varat nospiegt **【◀】** taustiņu, lai izdzēstu kļūdaino burtu. Pēc vārda ievadīšanas, nospiegt **【ENTER】** apstiprināšanai. Tagad pirmā rinda ievadīta noklusējuma valodā (angļu) un otrā rinda norāda Jūsu izejošā noklusējuma valodu. Tad nospiegt **【PL】**, tulkot šo vārdu poliski. Tāda pati darbība būs ar 12 dažādām valodām.

4.6.3 Saglabāt Tulkojumu

Pēc vārda tulkošanas nospiegt **【INS/EDIT】** taustiņu, lai to saglabātu.

Maksimums var tikt saglabāti 30 ieraksti. Ja ir saglabāts maksimāls ierakstu skaits, papildu ierakstus varēs saglabāt tikai pēc citu ierakstu izdzēšanas.

4.7 Atmiņas režīms

Nospiegt **【MODE】** taustiņu 2 reizes, lai ieslēgtu Atmiņas režīmu.

Jūs varat saglabāt (Max 30 ierakstus) Atmiņas režīmā.

Nospiegt **【▲】**、**【▼】** taustiņus, lai pārbaudītu saglabātos ierakstus.

Ja ieraksts ir pārāk garš un nevar tikt parādīts ekrānā, nospiediet **【◀】** / **【▶】** taustiņus, lai izlasītu to.

Nospiegt **【ESC】** taustiņu, lai atgrieztos Laika režīmā.

4.8 Telefona Grāmata

4.8.1 Datu ievadīšana Telefona Grāmatā

Nospiegt **【MODE】** taustiņu 3 reizes, lai ieslēgtu Telefona Grāmatas režīmu.

Ja Jums vajag ievadīt Lielos burtus un Numurus, jānospiež **【SHIFT】** taustiņš.

Ekrānā parādīsies **“NUM”** (ievadiet numuru)、**“CAPS”** (ievadiet lielos burtus)

*Pēc vārda ievadīšanas, nospiegt **【▼】** taustiņu, lai ievadītu mājas telefona numuru, ekrānā parādīsies **“☎”**.

*Pēc mājas telefona numuru ievadīšanas, nospiegt **【▼】** taustiņu, lai ievadītu darba telefona numuru, uz ekrāna parādīsies **“☎”**、.

*Pēc darba telefona numura ievadīšanas, nospiegt **【▼】** taustiņu, lai ievadītu faksa numuru, uz ekrāna parādīsies **“☎”**、.

*Pēc faksa numura ievadīšanas, nospiegt **【▼】** taustiņu, lai ievadītu mobilā telefona numuru, uz ekrāna parādīsies **“☎”**、.

*Pēc mobilā telefona numura ievadīšanas, nospiegt **【▼】** taustiņu, lai ievadītu e-pasta adresi, uz ekrāna parādīsies **“✉”**、.

Ja gadās kļūda, nospiegt **【◀】** / **【▶】** taustiņus un virzīt uz pareizo pozīciju. Nospiegt **【DEL】** taustiņu, izdzēst nepareizos datus un sākt ievadīt datus no jauna.

Nospieš **【ENTER】**, lai apstiprinātu ievadītos datus.

Nospieš **【ESC】** taustiņu, lai atgrieztos Laika režīmā.

4.8.2 Pieprasījums no Telefona grāmatas:

Nospieš **【MODE】** taustiņu 3 reizes un ieslēgt Telefona grāmatas režīmu.

Nospieš **【▲】 / 【▼】** taustiņus, lai izvēlētos vārdu un nospieš **【ENTER】** apstiprināšanai.

Nospieš **【▲】 / 【▼】** taustiņus, lai pārbaudītu mājas / darba/ faksa/ mobilā telefona numurus un e-pastu. Nospieš **【ESC】** taustiņu 2 reizes un atgriezties Laika režīmā.

4.8.3 Telefona Grāmatas Rediģēšana

Nospieš **【MODE】** taustiņu 3 reizes un ieslēgt Telefona grāmatas režīmu.

Nospieš **【▲】 / 【▼】** taustiņus, lai izvēlētos vārdus..

Nospieš **【EDIT】** taustiņu, lai ieslēgtu Telefona Grāmatas Rediģēšanas režīmā.

Nospieš **【◀】 / 【▶】** taustiņus, lai virzītos uz vārdu rediģēšanas pozīciju.

Nospieš **【DEL】** taustiņu, lai izdzēstu vārdu un ievadītu pareizu vārdu.

Nospieš **【▲】 / 【▼】** taustiņus, lai virzītos uz mājas / darba/ faksa/ mobilā telefona numurus un e-pastu.

Nospieš **【◀】 / 【▶】** taustiņus, lai virzītos uz pozīciju, kuru Jums vajag rediģēt.

Nospieš **【DEL】** taustiņu, lai dzēstu datus un ievadītu pareizos datus no jauna.

Kad ievadišana ir pabeigta, nospieš **【ENTER】** apstiprināšanai.

Nospieš **【ESC】** taustiņu, lai atgrieztos Laika režīmā

4.8.4 Telefona Grāmatas datu dzēšana

Nospieš **【MODE】** taustiņu 3 reizes un ieslēgt Telefona grāmatas režīmu.

Nospieš **【▲】 / 【▼】** taustiņus uz augšu / uz leju, lai izvēlētos vārdu

Nospieš **【DEL】** taustiņu, lai dzēstu vārdu.

Nospieš **【ENTER】** taustiņu, lai apstiprinātu dzēšanu.

Kad vārds ir dzēsts, nospieš **【ESC】** taustiņu, lai atgrieztos Laika režīmā.

4.9 Ierakstu režīms

Ierakstu režīmā ekrānā parādīsies “0: 700” iniciāļi. Šis “0: 700”nozīmē, ka ir 0 ierakstu, kur joprojām ir 700 burtu vieta, ko ievadīt ierakstā. Katrs ieraksts var sastāvēt maksimums no 100 burtiem. Kad tiek ievadīti vairāk ierakstu, cipars “0” paaugstināsies un cipars“700” samazināsies. Tie parāda ieraksta burtu skaitu un cik burtu ir atlicis.

4.9.1 Ierakstu pieprasījums

Nospieš **【MODE】** taustiņu 4 reizes un ieslēgt Grafika režīmu

Nospieš **【▼】 【▲】** taustiņus, lai pārbaudītu ierakstus.

Ja ieraksta saturs ir par garu un nevar tikt parādīts uz ekrāna, nospieš**【◀】/【▶】**taustiņus, lai to izlasītu. Kad izdarīts,

nospieš **【ESC】** taustiņu un atgriezies Laika režīmā.

4.9.2 Ierakstu ievade

Nospieš **【MODE】** taustiņu 4 reizes un ieslēgt Ierakstu režīmu

Nospieš **【EDIT】** , lai pievienotu jaunu ierakstu.

Nospieš **【▲】 / 【▼】** taustiņu, lai uzstādītu datumu un laiku.

Nospieš **【◀】 / 【▶】** taustiņus, lai mainītu no datuma , laika un beidzot pievienotu ieraksta saturu.

Pēc ievades nospieš **【ENTER】** taustiņu apstiprināšanai.

Tad nospieš **【ESC】** taustiņu, lai atgrieztos Laika režīmā.

4.9.3 Rediģēt Ierakstu:


Nospieš **【MODE】** taustiņu 4 reizes un ieslēgt Ierakstu režīmu

Nospieš **【▼】 【▲】** taustiņus uz augšu / uz leju, lai izvēlētos ierakstu, kuru rediģēt.

Nospieš **【EDIT】** taustiņu un ieiet Ieraksta režīmā:

Nospieš **【▼】 【▲】** taustiņus, lai pievienotu datumu un laiku.

Nospieš **【◀】 / 【▶】** taustiņus, lai mainītu no datuma , laika un ieslēgt saraksta ievades režīmu.

Saraksta saturā nospieš **【◀】 / 【▶】** taustiņu uz pozīcijas, kuru Jūs gribat rediģēt, tad nospieš **【DEL】** taustiņu, lai izdzēstu datus, kurus Jums jālabo. Ievadiet savus jaunus datus un nospiediet **【ENTER】** taustiņu, lai saglabātu un apstiprinātu izmaiņas. Tagad ierīcē parādīsies “” uz ekrāna.

Nospieš **【ESC】** taustiņu, lai atgrieztos Laika režīmā.

4.9.4 Ierakstu dzēšana

Nospieš **【MODE】** taustiņu 4 reizes un ieslēgt Ierakstu režīmu

Nospieš **【▼】 【▲】** taustiņus, lai izvēlētos ierakstu, kuru gribat izdzēst.

Nospieš **【DEL】** taustiņu, lai izdzēstu ierakstu, kuru izvēlējāties.

Nospieš **【ESC】** taustiņu, lai atceltu dzēšanu.

Nospieš **【ENTER】** , lai apstiprinātu dzēšanu.

Nospieš **【ESC】** taustiņu, lai atgrieztos Laika režīmā.

4.10 Kalkulatora režīms

Nospieš **【MODE】** taustiņu 5 reizes un ieslēgt Kalkulatora režīmu

Tas ir 10 ciparu kalkulators

4.11 Valūtas pārveidotāja režīms

4.11.1 Dažādu valūtu pārveidošana

Nospieš **【MODE】** taustiņu 6 reizes un ieslēgt Valūtas pārveidotāja režīmu

Nospieš **【▲】 / 【▼】** taustiņus, lai izvēlētos dažādu valūtu pārveidošanu: “C1 → C2”, “GBP → EUR”, “USD → EUR”, “CYP → EUR”, “DKK → EUR”, “HRK → EUR”, “PLN → EUR”, “CZK → EUR”, “HUF → EUR”, “CHF → EUR”, “RUB → EUR”, “SEK → EUR”, “SIT → EUR”, “SKK → EUR”

Tikai “C1” pārveidošana¹ un “C2” pārveidošana² lietotājs var mainīt kursu.

Citi valūtas kursi ir fiksētas. Tie ir tikai kā rekomendējošie.

4.11.2 Noteiktie valūtas kursi

1 Euro = 0.88 GBP	1 Euro = 1.37 USD	1 Euro = 0.56 CYP
1 Euro = 7.45 DKK	1 Euro = 7.36 HRK	1 Euro = 4.37 PLN
1 Euro = 26.59 CZK	1 Euro = 277 HUF	1 Euro = 1.51 CHF
1 Euro = 43.4 RUB	1 Euro = 50.0 SEK	1 Euro = 225.8 SIT
1 Euro = 29.58 SKK		

4.11.3 Valūtas pārveidošanas darbība

Nospieš **【MODE】** taustiņu 6 reizes un ieslēgt Valūtas pārveidotāja režīmu.

Jūs varat izvēlēties “C1” pārveidot uz “C2” vai “C2” pārveidot “C1”, nospiežot **【◀】 / 【▶】** taustiņu.

Nospieš **【EDIT】** taustiņu un ieiet valūtas kursa iestatījumos. Valūtas kurss pārveidošanai tiks noteikts kā 1, kamēr citas valūtas kursu ir jāuzstāda lietotājam. Piemēram, pārveidot “C1” uz “C2”, noteiktais kurss “C1” ir 1. Tagad jums ir jāievada “C2” kurss.

Pieņemot, ka “C2” ir 1.25, jums jāievada 1.25, tad jānospiež **【ENTER】** taustiņš apstiprināšanai.

Kad kurss ir uzstādīts (Mūsu piemērs ir 1.25), Jūs varat ievadīt “C1” daudzumu, piemēram 10000

Nospieš **【=】** taustiņu, kad daudzums ievadīts, mēs iegūstam 12500 priekš “C2”

Nospieš **【▶】** taustiņu, lai pārveidotu no “C2” (valūta 2) uz “C1” (valūta 1)

Nospieš **【▶】** taustiņu, lai pārveidotu no “C1” (valūta 1) atpakaļ uz “C2” (valūta 2)

Tāda pati darbība izdarāma citām valūtas pārveidošanām.

5. Baterija

Ja ekrāns paliek blāvs un nav skaidri saskatāms, tas ir signāls, ka jāmaina baterija.

Noskrūvēt baterijas vāciņu ierīces aizmugurē. Aizvietot veco bateriju ar jaunu.

Baterija: 1 X CR....